

MONDIAL

CK-01

Manual de Instruções

Máquina de Cupcake



Acesse aqui o
conteúdo completo:
receitasmondial.com.br



MÁQUINA DE CUPCAKE MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **MÁQUINA DE CUPCAKE MONDIAL** que possui alto padrão de eficiência e qualidade, garantido sucesso no preparo de seus alimentos.



Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- O uso indevido desse produto pode acarretar danos ao aparelho e riscos ao usuário.
- Leia atentamente este Manual.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e deixe-o fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Sempre conecte o plugue do cabo de alimentação a uma tomada aterrada.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Não cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
- Não coloque o aparelho encostado à parede ou em outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 10 cm de distância entre a parte de trás, as laterais e a parte de cima.
- Não utilize o produto dentro de armários, próximo de torneiras ou em área externa.
- Durante a utilização, o produto liberará vapor, este vapor está relacionado ao funcionamento normal do aparelho. Durante o funcionamento, permita que o ar circule livremente acima e ao redor do produto.
- Este aparelho não é operado por um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
- Certifique-se de que há espaço suficiente para a abertura da tampa.
- Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade. Nunca coloque o aparelho perto de toalhas ou substâncias inflamáveis.
- Para evitar danos à superfície da mesa ou do balcão, não utilize o aparelho sobre superfícies pintadas, de madeira ou com revestimento plástico. A alta temperatura poderá provocar escurecimento, descoloração ou manchas permanentes. Prefira utilizar o aparelho sobre superfícies de mármore ou granito.
- Não permita o contato das mãos e de utensílios que não sejam de silicões ou de madeira com as partes internas e aquecidas do produto.

- Nunca ajuste os alimentos no interior do aparelho com as mãos ou garfos e colheres comuns. Se for necessário ajustar os alimentos, desligue o produto e retire o plugue da tomada. Utilize uma pinça de cabo comprido, de preferência de madeira.
- Não coloque o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas, ou perto de fornos aquecidos.
- Não ligue, simultaneamente, mais de um aparelho em uma mesma tomada.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo de alimentação.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo de alimentação.
- Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado ou antes de limpá-lo.
- A limpeza e manutenção do produto não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Não deixe o cabo de alimentação prender na borda da mesa ou balcão. Guarde-o sempre para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- A fim de evitar riscos, nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento.
- Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante. O uso de peças ou acessórios, que não sejam originais do produto, pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca o mergulhe em água ou outros líquidos.
- Evite que água ou outros líquidos penetrem no interior do aparelho.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Não transporte ou mova o aparelho em funcionamento.
- Nunca use o produto se o cabo de alimentação ou plugue estiverem danificados, a fim de evitar riscos. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Se o aparelho não funcionar corretamente, retire imediatamente o plugue da tomada e entre em contato com uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Guarde este manual para referência futura.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

1. Luz Verde Indicadora de Aquecimento
2. Luz Vermelha Indicadora de Funcionamento
3. Alça
4. Placas Antiaderentes
5. Cordão Elétrico
6. Cabo Plugue



ANTES DE UTILIZAR SUA MÁQUINA DE CUPCAKE MONDIAL

- Assegure-se de haver espaço suficiente antes de montar o aparelho.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e lisa para facilitar a montagem e a performance do equipamento.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície firme, limpa e seca.
- Certifique-se de que não restou qualquer resíduo do material da embalagem nas aberturas e cavidades do aparelho e dos acessórios.
- Desenrole o cabo plugue e verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a rede elétrica local antes de ligar o plugue na tomada.
- Passe um pano seco no exterior do aparelho. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem com papel toalha ou pano seco.
- Limpe as placas de aquecimento com um pano úmido e em seguida seque-as com papel toalha ou pano seco.
- Passe uma pequena quantidade de manteiga ou óleo nas placas, espalhe bem em toda superfície com um pincel de silicone.

- Feche a tampa e insira o plugue na tomada, a luz vermelha, que indica que o aparelho está conectado à rede elétrica, irá acender. Após alguns minutos, a luz verde acenderá.
- Retire o plugue da tomada e espere o resfriamento do aparelho. Limpe a parte interna do aparelho novamente com papel absorvente.
- Este procedimento garantirá maior durabilidade ao revestimento antiaderente.

ADVERTÊNCIA: A garantia não cobre desgaste no revestimento antiaderente decorrente de má utilização, tampouco quebras ou avarias oriundas em consequência de queda, transporte ou manuseio inadequado.

COMO UTILIZAR SUA MÁQUINA DE CUPCAKE MONDIAL

- Conecte o plugue na tomada (compatível com a voltagem do produto).
- Assim que o aparelho estiver ligado, a luz vermelha que indica o funcionamento acenderá. Após alguns minutos, a luz verde acenderá indicando que o aparelho está pronto para ser utilizado.
- Embora as placas de aquecimento sejam compostas de material antiaderente, é conveniente utilizar uma pequena quantidade de manteiga ou óleo nas cavidades. Espalhe bem em toda superfície com um pincel de silicone.
- Coloque um pouco de massa em cada uma das forminhas, use uma jarra com bico para facilitar essa operação.
- Não ultrapasse o nível das cavidades para evitar vazamentos.
- Aguarde cerca de 30 segundos para fechar a tampa.
- Assa de acordo com as recomendações das receitas ou até dourar, como desejar.
- Após o uso, remova o cabo plugue da tomada.
- Use a alça para abrir a tampa e retire os cupcakes utilizando utensílios de silicone ou de madeira, resistentes a altas temperaturas. Nunca utilize materiais metálicos ou facas, pois podem danificar seu revestimento antiaderente.
- Recomenda-se o uso de luvas térmicas no manuseio da sua **MÁQUINA DE CUPCAKE**.



IMPORTANTE: Enquanto estiver utilizando o aparelho, a lâmpada verde irá acender e apagar. Este ciclo indica que o termostato está mantendo a temperatura correta.

COMO UTILIZAR A MASSA

- Utilize forminhas de papel número 2 ou unte as cavidades com manteiga ou margarina, usando um pincel de silicone.
- Despeje a massa, às colheradas, até quase completar cada cavidade. Deixe espaço para que os cupcakes cresçam durante o preparo.
- Para facilitar o seu trabalho, você pode utilizar uma caneca ou jarra com bico para colocar a massa nas cavidades.



IMPORTANTE

- Não coloque a massa na **MÁQUINA DE CUPCAKE MONDIAL** fria.
- Unte as cavidades sempre que necessário.

COMO LIMPAR E ARMAZENAR SUA MÁQUINA DE CUPCAKE MONDIAL

- Limpe bem seu aparelho após cada utilização.
- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de limpá-lo ou tocar nele.
- Antes de iniciar qualquer limpeza, verifique se o aparelho está desligado da corrente elétrica.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Embora as placas de aquecimento sejam compostas de material antiaderente, é possível que alguns resíduos permaneçam. Para retirá-los, basta passar um pouco de óleo de cozinha nas chapas e deixar o aparelho ligado por alguns minutos. Depois, retire os resíduos com uma espátula de madeira ou silicone. Aguarde o aparelho esfriar e retire o excesso de gordura com papel absorvente.
- Nunca mergulhe o aparelho na água ou em qualquer líquido.
- Jamais use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar as superfícies antiaderentes da sua **MÁQUINA DE CUPCAKE MONDIAL**.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre nas partes elétricas do aparelho.
- Enrole o cabo plugue antes de guardá-lo, para evitar acidentes, tropeços e quedas.
- **NUNCA ARMAZENE O APARELHO QUENTE OU CONECTADO À REDE ELÉTRICA.**
- Não coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
- Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluído na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo plugue ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzidas, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:

www.emondial.com.br

1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.