

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluído na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:

www.emondial.com.br

1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.

MONDIAL

Manual de Instruções

Cortador de Cabelos

Hair Stylo



CR-02

CORTADOR DE CABELO HAIR STYLO

Parabéns, agora você possui um **CORTADOR DE CABELOS MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no corte de seu cabelo.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e não o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Nunca enrol o cabo plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.

ATENÇÃO: Para evitar choques elétricos, não utilize este aparelho próximo de banheiras com água, lavatórios e outros recipientes que contenham a, nem dentro do box ou próximo do chuveiro.

- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
 - Nunca permita que o cabo plugue encoste-se a superfícies quentes.
 - Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
 - Deixe-o esfriar totalmente antes de guardá-lo.
 - Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
 - Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
 - Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidente ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.
- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

COMO UTILIZAR O SEU CORTADOR DE CABELOS MONDIAL

- Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Conecte o plugue na tomada compatível com a voltagem do aparelho.
- Escolha o Pente que se adequa ao comprimento do corte desejado:
 - Pente nº 1 - aproximadamente 3 mm de comprimento
 - Pente nº 2 - aproximadamente 6 mm de comprimento
 - Pente nº 3 - aproximadamente 9 mm de comprimento
 - Pente nº 4 - aproximadamente 12 mm de comprimento
- Retire o Protetor da Lâmina.
- Para colocar o Pente escolhido segure-o com os dentes para cima, coloque e prenda-o firmemente a parte de baixo das Lâminas do Cortador.
- penteie o cabelo para desembaraçá-lo totalmente para não obstruir as lâminas e penteie na direção do crescimento.
- Acione o botão LIG/DES.
- Segure o cortador com os dentes do pente voltados para cima, mas com a base das lâminas apoiada de forma plana no couro cabeludo.
- Comece a cortar o cabelo pelas laterais de baixo para cima. Vagarosamente levante o

cortador através e para fora do cabelo cortando apenas uma pequena quantidade de cabelo de cada vez.

- Repita o processo na parte de trás da cabeça.
- A partir do topo da cabeça você poderá obter um corte mais longo com os pentes nº 3 e nº 4. Com o aparelho apoiado de forma plana contra o couro cabeludo vagarosamente comece a cortar de frente para trás.
- **ESSE PROCESSO TODO EXIGE PRÁTICA E NOS PRIMEIROS CORTES É SEMPRE MELHOR DEIXAR O CABELO MAIS COMPRIDO QUE O ESCOLHIDO E INICIAR O CORTAR COM OS PENTES PARA ESSE RESULTADO.**
- **NA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO INICIE O CORTAR COM O PENTE Nº 4 E VÁ TROCANDO OS PENTES ATÉ OBTIVER O CORTAR NO TAMANHO DESEJADO.**
- **NUNCA EMPURRE O CORTADOR COM FORÇA E DE MODO RÁPIDO.**
- **O CORTADOR TRABALHA MELHOR QUANDO USADO ADEQUADAMENTE.**

Alavanca de Ajuste

- A Alavanca de Ajuste permite que você modifique o comprimento do corte sem trocar os Pentes de Corte.
- A posição superior "A" proporciona um corte mais curto, e a posição inferior "B" um corte mais comprido.
- A Alavanca de Ajuste também aumenta a vida útil das lâminas, uma vez que diferentes extremidades de corte são usadas em cada ajuste.
- Se o movimento das lâminas travarem, a Alavanca de Ajuste ajudará a remover o cabelo que ficou preso entre as duas lâminas sem precisar removê-las.

Acabamentos

- Para fazer o acabamento não são necessários Pentes de Corte. Ajuste a Alavanca de Ajuste do seu cortador para a posição mais curto (A). Penteie o cabelo no estilo desejado. Posicione o cortador de forma plana contra a área a ser cortada e trabalhe normalmente utilizando a linha do cabelo como guia.
- Para a parte de trás do pescoço e costeletas segure o cortado de cabeça para baixo, firme- o contra a pele e mova-o para baixo.

Lubrificação


- As Lâminas devem ser lubrificadas antes de cada utilização. Use o Óleo Lubrificante que veio com seu aparelho colocando algumas gotas diretamente sobre as Lâminas e movimentando a Alavanca de Ajuste para cima e para baixo.
- Não use óleo de cabelo, óleos misturados com solventes ou qualquer outro tipo de graxa. O uso de um lubrificante inadequado pode reduzir a velocidade do movimento das lâminas.

Nota: Nunca utilize este produto para cortar cabelos molhados. Ele foi projetado para trabalhar apenas em condições secas.

COMO REALINHAR AS LÂMINAS

O seu cortador foi cuidadosamente alinhado na fábrica, mas se o alinhamento estiver errado proceda da seguinte forma:

- Coloque algumas gotas de óleo nas Lâminas, ligue o cortador por alguns instantes, desligue-o, desconecte-o da tomada.
- Coloque a Alavanca de Ajuste na posição "A". A extremidade dos dentes da lâmina superior deve estar aproximadamente com 1 mm de recuo em relação à lâmina inferior.
- Para um ajuste preciso, afrouxe ligeiramente os parafusos e faça o acerto. Aperte os parafusos novamente após o realinhamento das lâminas conforme figura abaixo.



CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO SEU APARELHO



Alavanca de Ajuste para regular a altura do corte, conferindo melhor resultado.

Chave LIG/DES

Lâminas em aço de alta resistência. Proporcionam um corte macio com eficiência e segurança.



Acompanha Kit com 8 acessórios.

COMO LIMPAR O SEU CORTADOR DE CABELOS MONDIAL

1. Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
2. Para a limpeza das lâminas utilize o pincel que acompanha o produto, realizando movimentos lineares começando no centro das lâminas em direção as suas bordas.
3. As Lâminas podem ser retiradas para limpeza e devem ser realinhadas sempre que essa operação for realizada. Se optar em realizar esta operação, tenha cuidado ao manusear as lâminas, pois estas são bastante afiadas.
4. Para as áreas externas passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
5. Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
6. Nunca mergulhe o aparelho na água.