

MONDIAL

Manual de Instruções

Fondue Elétrico

Le Gourmet II



FD-02

LE GOURMET II FONDUE MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **LE GOURMET II FONDUE MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus alimentos.



Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto (127/ 220V) é compatível com a da rede elétrica local.
- Utilize o produto em local plano e seco.
- Antes de utilizar o produto, desenrole completamente o cabo plugue do aparelho.
- Não coloque o aparelho contra a parede ou outros aparelhos. Mantenha, pelo menos 10 cm de distância em torno do aparelho ao utilizá-lo perto de outros utensílios ou equipamentos.
- Certifique-se de que há espaço suficiente para a manipulação dos garfos dentro do aparelho.
- Este produto libera vapores quentes. Durante o funcionamento permita que o ar circule livremente acima e ao redor do produto.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Nunca colocar o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade. Nunca colocar o aparelho perto de substâncias inflamáveis.
- Para evitar danos à superfície da mesa ou do balcão, não utilize o aparelho sobre superfícies pintadas, de madeira ou com revestimento plástico. A alta temperatura poderá provocar escurecimento, descoloração ou manchas permanentes. Prefira utilizá-la sobre superfícies de mármore ou granito.
- Não permita o contato das mãos com a parte interna do aparelho enquanto estiver ligado.
- Não permita o contato das mãos e de utensílios que não sejam plásticos ou de madeira com as partes aquecidas do produto.
- Nunca ajuste os alimentos no interior do aparelho com as mãos ou garfos e colheres comuns. Se for necessário ajustar os alimentos, desligue o produto e retire o plugue da tomada. Utilize utensílios de cabo comprido, de preferência de madeira.
- Não transporte ou mova o aparelho conectado à energia elétrica.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento utilizem o produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança.
- Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando assim derrubá-lo.

- Não deixe o cordão elétrico tocar nas superfícies quentes do aparelho.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada, quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificação semelhante para evitar um risco. Entre em contato com a **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo plugue e nunca transporte o produto pelo mesmo.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.
- Não utilize adaptadores de plugue, pois o produto pode não funcionar adequadamente. Use sempre uma tomada exclusiva.
- Não é recomendável a utilização de extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo-plugue.
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controle remoto separado.
- Ao desconectar o aparelho da rede, retire-o da tomada elétrica, sempre segurando pelo plugue, nunca puxando pelo cordão elétrico.
- Sempre que descartar a utilização imediata do aparelho, mesmo que por breves instantes, desligue-o da tomada.
- Guarde sempre o cabo-plugue para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de acarretar a perda na garantia contratual.
- Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontá-lo ou consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- A garantia não cobre: defeitos que não sejam comprovadamente de fabricação, causados por má utilização, negligência do usuário, sinistros ou catástrofes naturais; danos por avaria de transporte e/ou instalação em condições inadequadas; limpeza ou peças de desgaste natural com a frequência de uso.
- Guarde este manual para referência futura. A nota fiscal e o certificado de garantia também são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.



Advertência: A placa de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso.

Advertência: Lesão potencial por uso indevido.

Advertência: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

ANTES DE UTILIZAR O SEU LE GOURMET FONDUE MONDIAL

1. Antes de começar assegure-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho.
2. Abra a caixa da embalagem e retire o aparelho.
3. Após desembalar o aparelho e os acessórios, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
4. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e lisa para facilitar a montagem e a performance do equipamento.
5. Sempre posicione o seu aparelho em superfície firme, limpa e seca.
6. Certifique-se de que não restou nenhum resíduo do material da embalagem nas aberturas e cavidades do aparelho e dos acessórios.
7. Desenrole o Cabo Plugue. A panela deste produto foi projetada para ser utilizada somente na sua respectiva base. Não é recomendável utilizá-la em fornos ou em exposição ao fogo, pois pode haver danos no material.
8. Verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a rede elétrica local antes de ligar o plugue na tomada.
9. Lave a Panela, o Suporte para garfos e os garfos com detergente neutro e seque bem.
10. Limpe as placas de aquecimento com um pano úmido e em seguida seque-as com papel toalha ou pano seco.

Advertência: A garantia não cobre desgaste no revestimento da placa de aquecimento decorrente de má utilização, tampouco quebras ou avarias de queda, transporte ou manuseio inadequado.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



COMO UTILIZAR O SEU O SEU LE GOURMET FONDUE MONDIAL

Esse aparelho permite o preparo de fondues de carne preparadas no óleo (não use manteiga ou margarina), peixes e crustáceos cozidos em caldo, queijo e chocolate. Use a receita de sua preferência.

1. Conecte o plugue na tomada (compatível com a voltagem do produto).
2. Assim que o aparelho estiver ligado, a luz vermelha que indica o funcionamento acenderá.
3. Coloque a Panela já com o conteúdo da receita selecionada sobre a Placa de Aquecimento.
4. Nunca utilize este aparelho sem a quantidade mínima requerida de óleo ou de qualquer outro ingrediente de preparo do fondue.
5. Também não ultrapasse a quantidade máxima de ingredientes indicada na parte interior da Panela.
6. Gire o Botão Lig./Desl. e Regulagem de Temperatura até o nível MAX. A lâmpada-piloto se acenderá. A Lâmpada-Piloto informa que foi ativado o elemento aquecedor e se apagará quando a temperatura máxima for atingida.
7. Ao atingir a temperatura ideal do conteúdo da Panela regule a temperatura para cima ou para baixo de acordo com o resultado desejado. Recomenda-se ajustar para o nível MÍN, para que o conteúdo mantenha-se aquecido e não solidifique.
8. Certifique-se que o ingrediente em que vai preparar o fondue esteja na temperatura correta ou em leve ebulição. Se o líquido não borbulhar é porque a temperatura é demasiado baixa. Se o líquido ferver com intensidade, e começar a queimar o líquido, a temperatura está muito alta.
9. Certas partes do aparelho podem aquecer. Durante o uso não toque nestas peças para evitar queimaduras.
10. Ao reabastecer a Panela e/ou manipular o Suporte de Garfos utilize sempre luvas térmicas protetoras.
11. Só utilize os Garfos fornecidos para degustação do fondue, pois eles possuem o isolamento térmico necessário para a utilização segura do equipamento com conteúdo quente. Certifique-se de que estes estejam bem secos principalmente antes de utilizar o produto com óleo.
12. Após o uso, Ajuste o Botão Lig./Desl. e Regulagem de temperatura para o nível DESL (desligar), e remova o cabo plugue da tomada.

Importante: Nunca utilize a Panela para aquecer ingredientes diretamente na chama do fogão.

Importante: Quando usado pela primeira vez, pode ocorrer um pouco de fumaça e cheiro característico. Isso ocorre devido ao uso de materiais utilizados na montagem do elemento de resistência. Isso é normal e não caracteriza defeito do produto.

COMO LIMPAR E ARMAZENAR O SEU LE GOURMET FONDUE MONDIAL

- Limpe bem seu aparelho após cada utilização.
- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de limpá-lo ou tocar nele.
- Antes de iniciar qualquer limpeza verifique se o aparelho está desligado e com o cabo plugue desconectado da rede elétrica.
- Lave a Panela, o Suporte para garfos e os garfos com detergente neutro e seque bem.
- Para limpeza externa da base e placa de aquecimento passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Embora as placas de aquecimento sejam compostas de material antiaderente, é possível que alguns resíduos permaneçam. Para retirá-los basta passar um pouco de óleo de cozinha nas chapas e deixar o aparelho ligado por alguns minutos. Depois retire os resíduos com uma espátula de madeira ou plástica.
- Aguarde o aparelho esfriar e retire o excesso de gordura com papel absorvente.
- Nunca mergulhe a base do aparelho na água ou em qualquer líquido.
- Jamais use palhas-de-aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar as superfícies antiaderentes do seu **LE GOURMET FONDUE MONDIAL**.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre nas partes elétricas do aparelho.
- Enrole o Cabo Plugue antes de guardá-lo, para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- **NUNCA ARMAZENE O APARELHO CONECTADO À REDE ELÉTRICA.**
- Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho.
- Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: **www.emondial.com.br**

1 ANO DE GARANTIA

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.