

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq

SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: **www.emondial.com.br**

1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.

MONDIAL

CR-04

Manual de Instruções

Cortador de Cabelos



CORTADOR DE CABELO FLEX CLIPPER MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **CORTADOR DE CABELO FLEX CLIPPER MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no corte de seu cabelo.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este aparelho é destinado ao uso doméstico, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Com o cabo de alimentação e a base de alimentação é possível conectar o aparelho à tomada da rede elétrica. Instale o aparelho de modo que o mesmo possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica, em caso de alguma anormalidade.
- Este modelo foi projetado para ser usado em voltagens desde 127V até 220V, ajustando-se de forma automática à voltagem da rede elétrica quando conectado.
- Só use o aparelho com a Fonte de Energia fornecida.
- Não substitua a Fonte de Energia fornecida, pois isso pode causar danos sérios ao equipamento.
- Para evitar riscos, se a Fonte de Energia sofrer qualquer dano, ela deve ser substituída por uma original.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras ou piscinas e mantenha-o longe de umidade.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos, pés ou roupas molhadas; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não coloque o aparelho sobre superfícies empoçadas com líquidos ou em locais de onde ele possa cair em uma pia ou banheira, ou em qualquer outro recipiente contendo água.
- Quando o aparelho for utilizado em um banheiro, desconecte-o da tomada após o uso, pois a proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
- Não tente pegar qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água ou em

qualquer outro líquido se ele estiver ligado em uma tomada. Desconecte-o da tomada antes de retirá-lo.

- Não deixar o aparelho em funcionamento em cima de nenhum tipo de superfície.
- Mantenha o produto longe de toalhas e outros materiais inflamáveis.
- Mantenha roupas e outros utensílios longe das partes móveis do produto, para se proteger contra acidentes.
- Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade.
- Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes.
- Não coloque o aparelho em qualquer superfície sensível ao calor enquanto estiver em operação.
- Não cubra o aparelho durante a utilização.
- A falta de limpeza pode chegar a causar falhas no funcionamento do aparelho. Caso isso aconteça, faça a limpeza conforme as orientações contidas nesse manual.
- Para evitar acidentes, nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico ou carregador danificados. A aquisição bem como a substituição do cordão elétrico ou plugue deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Ao desconectar o aparelho da rede, retire-o da tomada elétrica, sempre segurando pelo plugue, nunca puxando pelo cordão elétrico e nunca transporte o produto pelo mesmo.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada sempre que for interromper o uso ou quando for limpá-lo.
- Deixe-o esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontá-lo ou consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Não insira objetos nas aberturas do aparelho.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**. O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto podem prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- A garantia não cobre: defeitos que não sejam comprovadamente de fabricação, causados por má utilização, negligência do usuário, sinistros ou catástrofes naturais; danos por avaria de transporte e/ou instalação em condições inadequadas; limpeza ou peças com desgaste natural pela frequência de uso. Guarde este manual para referência futura. Havendo necessidade de maiores

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

COMO DESCARTAR PILHAS E BATERIAS

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. As baterias e pilhas recarregáveis ou não contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente e prejudicar a saúde humana. Recomendamos que sejam removidas do aparelho e levadas a um posto oficial de coleta. Caso tenha dúvida para remoção, leve o produto a um posto de serviço autorizado Mondial.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Este capítulo resume os problemas mais comuns que você pode encontrar ao usar o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações abaixo, entre em contato com a **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL** mais próxima.

Problema	Causa	Solução
Baixa eficiência de corte.	As lâminas estão danificadas ou gastas.	Substitua as Lâminas de Corte (consulte o item Manutenção).
	Cabelos em excesso obstruem as Lâminas de Corte.	Limpe as Lâminas de Corte.
	Cabelos muito longos.	A utilização do aparelho é recomendada apenas para cabelos médios.
	Excesso de sujeira nas Lâminas de Corte.	Executar os procedimentos de limpeza.
O Cortador de Cabelos não funciona quando pressiono o botão liga/desliga.	A bateria recarregável está descarregada.	Recarregue a bateria.
	A temperatura do aparelho está muito alta. Nesse caso, o cortador não funciona.	Aguarde alguns minutos para que o aparelho esfrie. Assim que a temperatura diminuir você poderá liga-lo.

esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.

- O fabricante não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual.

A nota fiscal e o certificado de garantia também são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

1. Lâmina de Corte
2. Pente de Corte 1: 03 / 06 / 09 / 12 / 15 mm
Pente de Corte 2: 18 / 21 / 24 / 27 / 30 mm
3. Chave LIG./DES.
4. Ajuste de Altura do Pente de Corte
5. Lâmpada Piloto Indicadora de Carregamento
6. Carregador da Bateria
7. Base Carregadora



Acessórios:

- a. Pente
- b. Tesoura
- c. Óleo Lubrificante das Lâminas
- d. Pincel de Limpeza

COMO ARMAZENAR O SEU CORTADOR DE CABELOS MONDIAL

- Nunca guarde o aparelho se estiver quente. Aguarde alguns minutos até o resfriamento total do produto.
- Certifique-se de que todas as partes do aparelho estejam limpas e secas.
- Encaixe a o Cortador de Cabelos na Base (7) para evitar danos nas Lâminas de Corte.
- Enrole adequadamente a Fonte de Alimentação antes de guardá-la para não danificá-la.
- Nunca enrole o cabo do carregador em volta do aparelho, enrole-o frouxamente em separado.
- Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
- Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho.

ATENÇÃO: NUNCA ARMAZENE O APARELHO CONECTADO À REDE ELÉTRICA.

MANUTENÇÃO

Lubrificação das Lâminas

1. As lâminas (1) devem ser lubrificadas após alguns cortes. Use o Óleo Lubrificante (c) que veio com seu aparelho colocando algumas gotas diretamente sobre as lâminas de corte (1) e movimentando a Tecla de Ajuste da Altura de Corte (5) para cima e para baixo.
2. Não use óleo de cabelo, óleos misturados com solventes ou qualquer outro tipo de graxa. O uso de um lubrificante inadequado pode reduzir a velocidade do movimento das Lâminas de Corte (1).

Lâminas de Corte

Se você utiliza o Cortador de Cabelos frequentemente, recomendamos a troca das Lâminas de Corte (1) uma vez ao ano para manter os resultados eficientes. Só faça a substituição com peças originais adquiridas em uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

Bateria Recarregável

Quando seu cortador não estiver mais retendo carga para um bom funcionamento é recomendável substituir as baterias recarregáveis.

Leve o seu aparelho a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL** para que seja efetuada a troca.

IMPORTANTE

Nunca utilize este produto para cortar cabelos molhados. Ele foi projetado para trabalhar apenas em condições secas.

COMO LIMPAR O SEU CORTADOR DE CABELO MONDIAL

1. Limpe bem seu aparelho após cada utilização.
2. Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
3. Retire o Pente de Corte.
4. Certifique-se que as lâminas do seu cortador estejam limpas e adequadamente lubrificadas. Quando terminar o corte mova a Tecla de Ajuste de Altura do Pente de Corte (5) para cima e para baixo ajudando a eliminar resíduos de cabelo. Use a escova de limpeza para finalizar.
5. Se necessário, retire as Lâminas de Corte pressionando-as para traz com o polegar até o desencaixe. Limpe-as adequadamente e recoloque-as no lugar.
6. Para as áreas externas passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
7. Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
8. Não utilize agentes limpadores químicos.
9. Nunca mergulhe o aparelho na água.
10. Seque bem as lâminas (1).

ANTES DE UTILIZAR O SEU CORTADOR DE CABELO FLEX CLIPPER MONDIAL

- Antes de começar assegure-se de ter espaço suficiente para manusear o aparelho.
- Após desembalar o aparelho mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e lisa para facilitar o manuseio e a performance do equipamento.
- Certifique-se de que não restou nenhum resíduo do material da embalagem nas aberturas e cavidades do aparelho.
- Desenrole o Cabo Plugue (6).
- Passe um pano seco no exterior do aparelho. Se necessário, passe um pano levemente umedecido de água e enxugue bem com papel toalha ou pano seco.
- Limpe a Lâmina de Corte (1) antes de usá-la pela primeira vez.

COMO CARREGAR SEU CORTADOR DE CABELOS FLEX CLIPPER MONDIAL

1. Este modelo foi projetado para ser carregado em voltagens desde 127V até 220V, ajustando-se de forma automática à voltagem existente na rede elétrica quando conectada.
2. O Cortador de cabelos não pode ser usado se estiver conectado na rede elétrica.
3. Insira o plugue do Carregador (6) na entrada da Base Carregadora (7).
4. Encaixe o Cortador de Cabelos na Base Carregadora (7)
5. Conecte o Plugue a uma tomada elétrica.
6. A Luz Indicadora de Carregamento (5) se acenderá.
7. Quando você carregar o Cortador de Cabelos pela primeira vez ou depois de um longo período sem uso, deixe-o carregar por 8 horas seguidas para armazenar uma carga completa.
8. Para garantir uma maior durabilidade do equipamento, o aparelho deve ser desconectado da tomada assim que a recarga estiver completa e jamais deverá ficar conectado à energia elétrica por um período superior a 24 hs.
9. Após completar a carga, desconecte a Fonte de Alimentação (6) da tomada e do aparelho.
10. Guarde a fonte de alimentação em um lugar seguro, pronto para o próximo uso.
11. É aconselhável carregar o aparelho somente quando a bateria estiver completamente descarregada. Isso mantém a autonomia e aumenta a vida útil da bateria.
12. Jamais deixe o aparelho ligado constantemente na tomada.

COMO UTILIZAR O SEU CORTADOR DE CABELOS FLEX CLIPPER MONDIAL

1. Retire o Cortador de Cabelos da Base Carregadora (7).
2. Inspeção o cortador, certificando-se de que há óleo entre os dentes das Lâminas de Corte (1), ligue o aparelho para distribuir o óleo e para ter certeza de que está funcionando perfeitamente. Essa medida deve ser feita após cada utilização.
3. Posicione um espelho aproximadamente no nível dos seus olhos. Isto permite maior facilidade de visibilidade durante o corte e maior controle.
4. Escolha a altura de corte que mais se adequa ao comprimento do corte desejado utilizando a Tecla de Ajuste de Altura do Pente de Corte (4) através do botão Seletor de Altura, localizado na parte de trás do aparelho:

Pente de corte 1:	Pente de corte 2:
1 aproximadamente 03 mm de comprimento	1 aproximadamente 18 mm de comprimento
2 aproximadamente 06 mm de comprimento	2 aproximadamente 21 mm de comprimento
3 aproximadamente 09 mm de comprimento	3 aproximadamente 24 mm de comprimento
4 aproximadamente 12 mm de comprimento	4 aproximadamente 27 mm de comprimento
5 aproximadamente 15 mm de comprimento	5 aproximadamente 30 mm de comprimento

5. Na primeira utilização inicie o corte na altura nº 5 e vá trocando até obter o corte no tamanho desejado.
6. Se desejar altura de corte inferior a 03 mm utilize o aparelho sem nenhum Pente de Corte.
7. Penteie o cabelo para desembaraçá-lo totalmente para não obstruir as lâminas e penteie na direção do crescimento.
8. Acione a Chave LIG/DES.
9. Segure o cortador com os dentes do pente voltados para cima, mas com a base das lâminas apoiada de forma plana no couro cabeludo.
10. Nunca empurre o cortador com força e de modo rápido. O cortador trabalha melhor quando usado vagarosamente.
11. Comece a cortar o cabelo pelas laterais de baixo para cima. Vagarosamente levante o cortador através e para fora do cabelo cortando apenas uma pequena quantidade de cabelo de cada vez.
12. Repita o processo na parte de trás da cabeça.
13. A partir do topo da cabeça você poderá obter um corte mais longo com as alturas 4 e 5. Com o aparelho apoiado de forma plana contra o couro cabeludo comece a cortar lentamente da frente para trás.

ESSE PROCESSO TODO EXIGE PRÁTICA E NOS PRIMEIROS CORTES É SEMPRE MELHOR DEIXAR O CABELO MAIS COMPRIDO QUE O ESCOLHIDO. INICIE O CORTE COM AS ALTURAS DO PENTE MAIS ALTAS.

CORTANDO O CABELO PASSO A PASSO

PASSO 1 - NUCA

1. Selecione a altura do pente nº 1 ou nº 2 conforme desejado
2. Segure o aparelho confortavelmente em sua mão e encoste levemente na cabeça com os dentes do pente apontando para cima.
3. Levante o cortador direcionando-o para cima e para fora. Corte um pouco de cada vez.
4. Conforme corta, gradualmente levante o aparelho com as Lâminas e Corte (1) apontadas para fora.
5. Continue a cortar a área de trás inferior da nuca até a ponta das orelhas.

PASSO 2 - CORTANDO A PARTE DE TRÁS DO CABELO

1. Mude para a altura do pente maior nº 3 ou nº 4 e corte a parte de trás do cabelo.

PASSO 3 - LATERAIS

1. Para cortar o cabelo próximo das orelhas, mude a altura do pente de corte para a opção mais curta (nº 1).
2. Em seguida, mude para a altura do pente nº 2 ou nº 3, e continue a cortar a parte superior da cabeça. **Retire o Pente de Corte para altura de corte de cabelo inferiores a 3 mm .**

PASSO 4 - CORTANDO O CABELO DE CIMA DA CABEÇA

1. Usando as alturas do pente nº 4 ou nº 5, corte a parte superior da cabeça partindo de trás para frente, contra a direção em que o cabelo cresce normalmente. Em alguns casos, isso pode exigir o inverso, assim, corte de frente para trás.
2. Em casos de muito cabelo na parte superior, utilizar o pente fornecido e levantar o cabelo no topo da cabeça.
3. Corte com os cabelos levantados ou segure o cabelo entre os dedos para levantá-lo de acordo com o comprimento desejado. Sempre trabalhe a partir da parte de trás da cabeça. Você pode cortar o cabelo mais curto gradualmente através da redução do espaço entre o pente e a cabeça.
4. Penteie com o pente de barbeiro para retirar o cabelo cortado e verificar se há fios irregulares. Se necessário, apare com a tesoura.