

MONDIAL

T-13

Manual de Instruções

Tostador de Pães



Acesse aqui o
conteúdo completo:
receitasmondial.com.br



TOSTADOR DE PÃES MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **TOSTADOR DE PÃES MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus alimentos.



Antes de utilizá-lo, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Leia atentamente este manual.
- Após desembalar o aparelho descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico: sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.



Cuidado com queimaduras: este aparelho possui somente o corpo que não esquenta. Já as aberturas metálicas ficam muito quentes durante o uso.

- Este aparelho não é destinado a uso por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- O pão inserido no aparelho pode queimar, portanto, não instale o Tostador perto ou abaixo de materiais combustíveis, como cortinas, papéis, madeiras, etc.
- Nunca movimente ou transporte o produto se ele estiver em operação.

- Nunca obstrua a saída de ar na base do aparelho e nunca a cubra durante o funcionamento para evitar acidentes.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e nem o mergulhe em água ou outros líquidos.
- Não permita o contato das mãos e de utensílios, que não sejam plásticos ou de madeira, com as partes aquecidas do produto.
- Não coloque alimentos muito grandes ou envoltos em papel alumínio.
- Nunca introduza qualquer tipo de utensílio, facas ou pegadores dentro das aberturas.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Ao desconectar o aparelho da rede retire-o da tomada elétrica, sempre segurando pelo plugue, nunca puxando pelo cordão elétrico.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.**
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.**
- O uso indevido desse produto pode acarretar em danos ao aparelho e risco ao usuário.

Advertência: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

1. Aberturas largas para diversos tipos de pães.
2. Alavanca de Acionamento
3. Seletor com 6 opções de Tostagem
4. Botão Cancelar
5. Guarda-Fio
6. Bandeja de Migalhas



COMO UTILIZAR O SEU TOSTADOR DE PÃES MONDIAL

- Conecte o plugue na tomada compatível com a tensão elétrica do produto (127V ou 220V).
- Através do Seletor com 6 opções de tostagem (item 3) escolha o nível que preferir.
- Introduza as fatias de pão nas aberturas apropriadas (item 1) e pressione a Alavanca de Acionamento para baixo (item 2), para dar início à operação. Esta alavanca permanecerá na posição abaixada até que as torradas estejam prontas.
- Uma vez que estejam prontas, as torradas serão automaticamente ejetadas através das respectivas aberturas (item 1). A Alavanca de Acionamento (item 2) retornará à posição original. O tostador desligará automaticamente.
- Para cancelar a operação basta acionar o botão CANCELAR, isto fará com que o funcionamento do tostador seja interrompido e provocará o desligamento automático do aparelho.
- Caso as fatias de pão fiquem presas dentro do tostador, desconecte o cabo elétrico da tomada. Espere o aparelho esfriar por completo. Vire o aparelho e retire as fatias de pão retidas em seu interior.
- No caso de uso consecutivo, o resultado da tostagem poderá ser diferente da primeira utilização, sendo assim é necessário selecionar um outro nível de tostagem. Reduza o nível de tostagem para que o resultado seja igual ao da primeira utilização.
- É recomendado utilizar o nível 1 de tostagem somente para o aquecimento do pão.
- Se o Tostador começar a soltar fumaça, pressione imediatamente o botão cancelar para interromper a operação.

IMPORTANTE:

- **Não tente tirar o alimento quando o Tostador estiver em funcionamento.**

- **Cuidado com as partes quentes.**

- **Não introduza garfos ou instrumentos afiados.**

COMO LIMPAR O SEU TOSTADOR DE PÃES MONDIAL

- Retire o plugue da tomada e aguarde o aparelho esfriar.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Não limpe o aparelho com água ou qualquer tipo de líquido, que possa escorrer para dentro do produto.
- Para retirar as migalhas que ficarem dentro do aparelho, abra com cuidado a bandeja de migalhas, puxando-a para fora do aparelho. Retire as migalhas com um pano seco e macio ou utilize um pincel culinário para facilitar a limpeza interna.
- Para recolocar a bandeja, a introduza em seu compartimento na parte traseira do produto e certifique-se de que a bandeja esteja bem encaixada antes de utilizar o produto novamente.
- Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre na resistência.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

COMO ARMAZENAR SEU TOSTADOR DE PÃES MONDIAL

- Retire o plugue da tomada e aguarde o aparelho esfriar.
- Enrole o Cabo Plugue no Guarda-Fio (item 4) antes de guardá-lo, para evitar acidentes, tropeções e quedas. **NUNCA ARMAZENE O APARELHO CONECTADO A REDE ELÉTRICA.**
- Não coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
- Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: **www.emondial.com.br**

1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas