

TECLADO COM FIO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto **Movitec**.

O nosso **Teclado OTF-02** foi desenvolvido especialmente para corresponder aos padrões de qualidade que você precisa para o dia a dia. Neste Manual de instruções, você irá aprender a utilizar todos os recursos de seu produto.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Para instalar o teclado, desligue seu computador.
2. Com o computador desligado, conecte o cabo USB do teclado à entrada USB traseira (ou dianteira) de seu computador. O Teclado também pode ser conectado à um HUB, para o caso de as portas estarem ocupadas.
3. Ligue seu computador. O Teclado não necessita da instalação de um driver, ou seja, ao ligar o computador ele estará funcionando corretamente.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Porta de conexão: USB

Cor: Preto

Teclas: 107

Layout: ABNT2

Tamanho: 445 (Largura) x 125 (comprimento) x 23 (altura) mm

Peso: 382g

Voltagem: DC 5V/100mA máx.

Compatível com os sistemas: Windows: 98/2000/ME/XP/VISTA/Win7/8/10/

AVISOS



Advertência: Leia atentamente as informações de segurança e saúde e os termos de garantia de seu novo Movitec. É importante manter este manual para consultas futuras.



O não cumprimento dos procedimentos de instalação, instruções de uso e cuidados com seu produto de forma correta pode aumentar o risco de dano permanente nos dispositivos.

Não tente fazer reparos

Não tente desmontar, abrir, reparar ou modificar este produto, acessórios ou fonte de energia. Isso pode representar risco de choque elétrico e outros ferimentos. Evidências de tentativas de abrir e/ou modificar este dispositivo, inclusos descascamentos, perfurações ou remoções das etiquetas anulará a garantia do produto. Observe as advertências e siga as instruções.

Risco de asfixia

Este dispositivo pode conter partes pequenas, que podem representar risco a crianças menores de 3 anos. Mantenha as peças pequenas longe do alcance de crianças.

Crianças Pequenas

Este dispositivo não é um brinquedo. Não permita que crianças pequenas brinquem com eles, pois elas podem se machucar ou machucar outros, danificar o dispositivo ou utilizar serviços que aumentem a conta do dispositivo ou exponham informações. Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças pequenas.

Uso perto da água

Devido ao risco de incêndio e choque elétrico, não utilizar este dispositivo perto da água e não expor à chuva e umidade. Em caso de umidade, não tentar seca-lo com secador de cabelo ou no forno micro-ondas.

Segurança dos cabos e fios

Para evitar acidentes com crianças e animais de estimação, como quedas por tropeçar nos fios ou acidentalmente ao puxar os fios, derrubar os equipamentos ao se moverem em torno dessa área, organize os cabos e fios. Não permita que crianças brinquem com cabos e fios.

Para evitar que os cabos de energia e fios da fonte de alimentação sejam danificados, algumas precauções podem ser tomadas:

- Proteja os cabos de alimentação, para evitar que sejam pisados.
- Não deixe os fios enroscados ou dobrados excessivamente, especialmente nas extremidades (tomada de energia, fonte de alimentação e dispositivo).
- Não puxe e nem dê nós nos cabos de energia para não danificá-los.
- Não exponha os cabos de energia a fontes de calor.
- Mantenha as crianças e animais de estimação longe dos cabos de energia. Não permita que eles mastiguem ou mordam os cabos.
- Para desconectar os cabos de energia, puxe pelo plugue e não pelo cabo.
- Se um cabo de energia ou fonte de alimentação estiver danificado de alguma forma, pare de usá-los imediatamente.
- Durante trovoadas, desligue os dispositivos, ou quando não for utilizá-los por longos períodos.
- Para dispositivos com cabo de alimentação AC, conectados a fontes de alimentação, sempre conecte o cabo de alimentação AC na fonte de energia, e só depois a outra extremidade do cabo à parede.

Partes magnéticas: As partes magnéticas podem atrair materiais metálicos, e assim produzir faíscas. Para reduzir esse risco, verifique se que a conexão elétrica está livre de objetos metálicos antes de ligar

o dispositivo. Para evitar interferência de partes magnéticas em outros equipamentos como bússolas, marcapassos, ou até corromper dados armazenados magneticamente, não coloque cartões de crédito, suportes magnéticos ou dispositivos magneticamente sensíveis perto deste dispositivo.

Alerta de Saúde

A Utilização de dispositivos eletrônicos pode ocasionar distúrbios e lesões graves. Ao usar um computador, assim como muitas atividades, é possível sentir um desconforto nas mãos e braços, ombros, pescoço ou outras partes do corpo. Caso os sintomas como desconforto persistente ou recorrente, dor, palpitação, partes doloridas, formigamento, dormência, sensação de ardor ou rigidez, não ignore estes sinais de alerta e procure um médico imediatamente, mesmo se os sintomas não ocorrerem enquanto você está na frente do computador. Estes sintomas podem estar associados a lesões dolorosas e por vezes permanentemente incapacitantes ou doenças dos nervos, músculos e tendões ou outras partes do corpo. Estes distúrbios osteomusculares (LME) incluem síndrome do túnel carpal, tendinite, tenossinovite e outras condições. Ainda que não seja possível, através de pesquisas, responder todas as perguntas sobre LME, há um consenso geral de que muitos fatores podem estar ligados a sua ocorrência, dentre eles saúde geral, estresse e como é tratado, condições

clínicas e físicas e como a pessoa se posiciona e usa seu corpo durante o trabalho e outras atividades diárias (inclusive uso de teclado e mouse). O tempo que a pessoa desenvolve uma atividade também pode ser um fator.

Para Uso e Limpeza

- Não utilize este dispositivo próximo à fontes de calor.
- Limpe apenas com um pano seco.
- Não expor este produto a umidade. Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não expor também à chuva.

Informações Normativas

Este dispositivo não se destina para uso de aplicações em maquinário, médico ou industrial. Qualquer alteração ou modificação que não tenha sido realizada ou autorizada pela Movitec poderá anular a autoridade do usuário de operar este dispositivo. Não estão inclusas peças dependentes de manutenção. Este dispositivo é classificado para comercialização e operação entre as temperaturas +5°C e +35°C.

Descarte de baterias usadas e equipamentos elétricos e eletrônicos



A presença deste símbolo sobre o produto, as baterias ou a embalagem indica que o produto não pode ser descartado no lixo doméstico. É de responsabilidade do usuário descartá-lo

em um ponto de coleta para reciclagem de baterias e produtos elétricos e eletrônicos. Esta coleta seletiva e reciclagem ajudam a preservar os recursos naturais e o meio ambiente e evitam consequências negativas a saúde humana, devido a presença de substâncias perigosas em baterias e equipamento elétricos e eletrônicos, causadas por descarte inadequado. Para obter mais informações sobre coleta e descarte adequado, entre em contato com as autoridades locais, serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde o dispositivo foi adquirido.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ESTE DOCUMENTO NÃO FORNECE DIREITOS LEGAIS SOBRE QUALQUER PROPRIEDADE INTELECTUAL DE QUALQUER PRODUTO MOVITEC. ESTE DOCUMENTO PODE SER COPIADO E USADO PARA FINS DE REFERÊNCIA INTERNA.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

TECLADO COM FIO

OTF-02