

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TECLADO
BÁSICO GAMER

GTB-01



TECLADO BÁSICO GAMER XZONE

Parabéns, você acaba de adquirir um produto X-Zone. O nosso **Teclado Básico Gamer GTB-01** foi desenvolvido especialmente para corresponder aos padrões de qualidade, design e performance que os gamers precisam.

Neste Manual de instruções, você irá aprender a utilizar todos os recursos de seu produto.

LAYOUT

**Teclas
Multimídia**

**Teclas
Multimídia**



**Teclas Principais
para Jogos, destacadas**

**Teclas Principais
para Jogos, destacadas**

CARACTERÍSTICAS

- Design gamer
- 8 Teclas Multimídia
- Estrutura resistente a líquidos
- Plug and Play, não necessita instalação de driver para funcionamento
- Vida Útil de 1.000.000 cliques

ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO

- Conexão USB
- **Cor:** Preto, com teclas para games em verde
- Layout ABNT 2, com 8 teclas multimídia
- **Material:** Plástico 475
- **Dimensões:** 460 (C)x160(A)x25(P)mm
- **Peso:** 440g
- Cabo de 1,5M
- Teclado de membrana
- Layout ABNT 2
- **Voltagem de Operação:** DC 5V /100MA
- **Compatível com os Sistemas:** Windows - 98/2000/ME/XP/VISTA/Win7/8/10 - MAC

INSTALANDO O TECLADO

1. Para instalar o teclado, desligue seu computador.
2. Com o computador desligado, conecte o cabo USB do teclado á entrada USB traseira (ou dianteira) de seu computador. O Teclado também pode ser conectado a um HUB, para o caso de as portas estarem ocupadas.
3. Ligue seu computador. O Teclado não necessita da instalação de um driver, ou seja, ao ligar o computador ele estará funcionando corretamente.


ATALHOS MULTIMÍDIA




Meu Computador




Home



Email



Mudo



Música Anterior



Volume +



Volume -



Próxima Música

AVISOS



Advertência: Leia atentamente as informações de segurança e saúde, e os termos de garantia de seu novo X-zone. É importante manter este manual para consultas futuras.



O não cumprimento dos procedimentos de instalação, instruções de uso e cuidados com seu produto de forma correta pode aumentar o risco de ferimentos graves ou morte, ou dano permanente nos dispositivos.

Não tente fazer reparos

Não tente desmontar, abrir, reparar ou modificar este produto, acessórios ou fonte de energia. Isso pode representar risco de choque elétrico e outros ferimentos. Evidências de tentativas de abrir e/ou modificar este dispositivo, inclusos descascamentos, perfurações ou remoções das etiquetas anulará a garantia do produto. Observe as advertências e siga as instruções.

Risco de asfixia

Este dispositivo pode conter partes pequenas, que podem representar risco a crianças menores de 3 anos. Mantenha as peças pequenas longe do alcance de crianças.

Acidentes

Não permita que crianças pequenas ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso, utilizem este produto sem ajuda ou supervisão.

Uso perto da água



Devido ao risco de incêndio e choque elétrico, não utilizar este dispositivo perto da água e não expor a chuva e umidade. Em caso de umidade, não tentar seca-lo com secador de cabelo ou no forno micro-ondas.

Alerta de Saúde

A Utilização de dispositivos eletrônicos pode ocasionar distúrbios e lesões graves. Ao usar um computador, assim como muitas atividades, é possível sentir um desconforto nas mãos e braços, ombros, pescoço ou outras partes do corpo. Caso os sintomas como desconforto persistente ou recorrente, dor, palpitação, partes doloridas, formigamento, dormência, sensação de ardor ou rigidez, não ignore estes sinais de alerta e procure um médico imediatamente, mesmo se os sintomas não ocorrerem enquanto você está na frente do computador. Estes sintomas podem estar associados a lesões dolorosas e por vezes permanentemente incapacitantes ou doenças dos nervos, músculos e tendões ou outras partes do corpo. Estes distúrbios osteomusculares (LME) incluem síndrome do túnel carpal, tendinite, tenossinovite e outras condições. Ainda que não seja possível, através de pesquisas, responder todas as perguntas sobre LME, há um consenso geral de que muitos fatores podem estar ligados a sua ocorrência, dentre eles saúde geral, estresse e como é tratado, condições clínicas e físicas e como a pessoa se posiciona e usa seu corpo durante o trabalho e outras atividades diárias (inclusive uso de teclado e mouse). O tempo que a pessoa desenvolve uma atividade também pode ser um fator.

Laser e LED



CUIDADO! O Uso de controles e ajustes, ou execução de procedimentos não especificados neste manual podem resultar em exposição prejudicial a radiação.

Informações Normativas

Este dispositivo não se destina para uso de aplicações em maquinário, médico ou industrial. Qualquer alteração ou modificação que não tenha sido realizada ou autorizada pela X-zone poderá anular a autoridade do usuário de operar este dispositivo. Não estão inclusas peças dependentes de manutenção. Este dispositivo é classificado para comercialização e operação entre as temperaturas +5°C e +35°C.

Descarte de baterias usadas e equipamentos elétricos e eletrônicos



A presença deste símbolo sobre o produto, as baterias ou a embalagem indica que o produto não pode ser descartado no lixo doméstico. É de responsabilidade do usuário descartá-lo em um ponto de coleta para reciclagem de baterias e produtos elétricos e eletrônicos. Esta coleta seletiva e reciclagem ajudam a preservar os recursos naturais e o meio ambiente e evitam consequências negativas a saúde humana, devido a presença de substâncias perigosas em baterias e equipamento elétricos e eletrônicos, causadas por descarte inadequado. Para obter mais informações sobre coleta e descarte adequado, entre em contato com as autoridades locais, serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde o dispositivo foi adquirido.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Não utilize este dispositivo próximo a fontes de calor.
- Limpe apenas com um pano seco.
- Não expor este produto a umidade. Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não expor também a chuva.

AS INFORMAÇÕES CONTINUAS NESTE DOCUMENTO ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ESTE DOCUMENTO NÃO FORNECE DIREITOS LEGAIS SOBRE QUALQUER PROPRIEDADE INTELECTUAL DE QUALQUER PRODUTO XZONE. ESTE DOCUMENTO PODE SER COPIADO E USADO PARA FINS DE REFERENCIA INTERNA.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800 172 4879

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

www.xzone.com.br

**3 ANOS DE
GARANTIA**

M.K. Sul Comercial Mondial Ltda.

Rua Mariano Soares, 255 - Galpão 4, Condomínio BHW

BR-101, km 59,5 - Bairro Corveta - CEP: 89245-000

Araquari - SC - Brasil - CNPJ: 79.513.735/0001-79

Projetado e desenvolvido sob gerenciamento técnico
e de qualidade da Mondial do Brasil - País de origem: China