

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MOUSEPAD
E MOUSE

GTC-03



X-ZONE

▶ MOUSE GAMER E MOUSEPAD

Parabéns, você acaba de adquirir um produto X-Zone. O nosso **Combo GTC-03** foi desenvolvido especialmente para corresponder aos padrões de qualidade, design e performance que os gamers precisam.

Neste Manual de instruções, você irá aprender a utilizar todos os recursos de seu produto.

MOUSE

Mousepad



Botão
Esquerdo

Botão
Direito

Botão
Avançar

Botão de
Rolagem

Botão
Voltar

Botão
DPI



COMO USAR AS FUNÇÕES

- ▶ **Botão esquerdo:** Um clique seleciona o ponto, dois cliques executa a ação.
- ▶ **Botão Direito:** Um Clique para mostrar as operações disponíveis.
- ▶ **Scroll:** Mover a página para cima ou para baixo. Um clique no scroll e você pode mover para cima ou para baixo na página com o cursor.
- ▶ **DPI e + DPI:** Muda o DPI de forma crescente: 1200-1800-2400-3600. Use o ajuste para aumentar ou diminuir a velocidade e sensibilidade do mouse.
- ▶ **Avançar:** avança a música ou vídeo para função multimídia, ou avança a página sem precisar mexer no scroll.
- ▶ **Voltar:** volta a música ou vídeo para função multimídia, ou volta a página sem precisar mexer no scroll.

INSTALANDO O MOUSE

1. Conecte o USB do mouse da porta USB no computador, ou no HUB USB que estiver usando. Qualquer porta USB do computador pode ser utilizada para ligar o mouse.
 2. Ligue o computador. Não é necessária a instalação de um driver, o mouse é “plug and play” e é instalado automaticamente ao ser detectado pelo computador.
- ▶ Compatibilidade: Windows 98/2000/ME/XP/Vista/Win7/8/10 e MAC OS.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ **7 cores de luz:** Roxo, Verde, Ciano, Rosa, Amarelo, Vermelho e Azul Claro.
- ▶ Botões esquerdo e direito com switches Huano.
- ▶ Ajuste de DPI de 1200 a 3600
- ▶ **Plug and play:** funciona apenas plugando no computador. Software para configuração deve ser instalado, porém não é obrigatório para o correto funcionamento.

ESPECIFICAÇÕES

- ▶ 6 Botões.
- ▶ **Material:** Plástico ABS
- ▶ A603EP
- ▶ **Resolução:** 1200-1800-2400-3600
- ▶ **Tamanho Mousepad:** 28.5 cm(C) x 23 cm (L)
- ▶ Cabo trançado de 1,5m com USB banhado a ouro
- ▶ **Voltagem:** DC 5V/100MA

AVISOS



Advertência: Leia atentamente as informações de segurança e saúde, e os termos de garantia de seu novo Xzone. É importante manter este manual para consultas futuras.



O não cumprimento dos procedimentos de instalação, instruções de uso e cuidados com seu produto de forma correta pode aumentar o risco de ferimentos graves ou morte, ou dano permanente nos dispositivos.

Não tente fazer reparos

Não tente desmontar, abrir, reparar ou modificar este produto, acessórios ou fonte de energia. Isso pode representar risco de choque elétrico e outros ferimentos. Evidências de tentativas de abrir e/ou modificar este dispositivo, inclusive descascamentos, perfurações ou remoções das etiquetas anulará a garantia do produto. Observe as advertências e siga as instruções.

Risco de asfixia

Este dispositivo pode conter partes pequenas, que podem representar risco a crianças menores de 3 anos. Mantenha as peças pequenas longe do alcance de crianças.

Crianças Pequenas

Este dispositivo não é um brinquedo. Não permita que crianças pequenas brinquem com eles, pois elas podem se machucar ou machucar outros, danificar o dispositivo ou utilizar serviços que aumentem a conta do dispositivo ou exponham informações. Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças pequenas.

Uso perto da água

Devido ao risco de incêndio e choque elétrico, não utilizar este dispositivo perto da água e não expor a chuva e umidade. Em caso de umidade, não tentar secá-lo com secador de cabelo ou no forno micro-ondas.

Segurança dos cabos e fios

Para evitar acidentes com crianças e animais de estimação, como quedas por tropeçar nos fios ou acidentalmente ao puxar os fios, derrubar os equipamentos ao se moverem em torno dessa área, organize os cabos e fios. Não permita que crianças brinquem com cabos e fios.

Para evitar que os cabos de energia e fios da fonte de alimentação sejam danificados, algumas precauções podem ser tomadas:

- Proteja os cabos de alimentação, para evitar que sejam pisados.
- Não deixe os fios enroscados ou dobrados excessivamente, especialmente nas extremidades (tomada de energia, fonte de alimentação e dispositivo).
- Não puxe e nem dê nós nos cabos de energia para não os danificar
- Não exponha os cabos de energia a fontes de calor.
- Mantenha as crianças e animais de estimação longe dos cabos de energia. Não permita que eles mastiguem ou mordam os cabos.
- Para desconectar os cabos de energia, puxe pelo plugue e não pelo cabo.
- Se um cabo de energia ou fonte de alimentação estiver danificado de alguma forma, pare de usá-los imediatamente.
- Durante trovoadas, desligue os dispositivos, ou quando não for utilizá-los por longos períodos.
- Para dispositivos com cabo de alimentação AC, conectados a fontes de alimentação, sempre conecte o cabo de alimentação AC na fonte de energia, e só depois a outra extremidade do cabo a parede.

Alerta de Saúde

A Utilização de dispositivos eletrônicos pode ocasionar distúrbios e lesões graves. Ao usar um computador, assim como muitas atividades, é possível sentir um desconforto nas mãos e braços, ombros, pescoço ou outras partes do corpo. Caso os sintomas como desconforto persistente ou recorrente, dor, palpitação, partes doloridas, formigamento, dormência, sensação de ardor ou rigidez, não ignore estes sinais de alerta e procure um médico imediatamente, mesmo se os sintomas não ocorrerem enquanto você está na frente do computador. Estes sintomas podem estar associados a lesões dolorosas e por vezes permanentemente incapacitantes ou doenças dos nervos, músculos e tendões ou outras partes do corpo. Estes distúrbios osteomusculares (LME) incluem síndrome do túnel carpal, tendinite, tenossinovite e outras condições. Ainda que não seja possível, através de pesquisas, responder todas as perguntas sobre LME, há um consenso geral de que muitos fatores podem estar ligados a sua ocorrência, dentre eles saúde geral, estresse e como é tratado, condições clínicas e físicas e como a pessoa se posiciona e usa seu corpo durante o trabalho e outras atividades diárias (inclusive uso de teclado e mouse). O tempo que a pessoa desenvolve uma atividade também pode ser um fator.

Laser e LED



CUIDADO! O Uso de controles e ajustes, ou execução de procedimentos não especificados neste manual podem resultar em exposição prejudicial a radiação.

Mouse óptico LED

Este produto foi avaliado para estar em conformidade com o padrão internacional IEC 62471 (2006-07)

Informações Normativas

Este dispositivo não se destina para uso de aplicações em maquinário, médico ou industrial. Qualquer alteração ou modificação que não tenha sido realizada ou autorizada pela Xzone poderá anular a autoridade do usuário de operar este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com equipamentos de tecnologia da informação mencionados na NRTL (UL, CSA, ETL, Etc.) e/ou compatíveis com a IEC/EM 60950 (marca CE na etiqueta). Não estão inclusas peças dependentes de manutenção. Este dispositivo é classificado para comercialização e operação entre as temperaturas +5°C e +35°C.

Descarte de baterias usadas e equipamentos elétricos e eletrônicos



A presença deste símbolo sobre o produto, as baterias ou a embalagem indica que o produto não pode ser descartado no lixo doméstico. É de responsabilidade do usuário descartá-lo em um ponto de coleta para reciclagem de baterias e produtos elétricos e eletrônicos. Esta coleta seletiva e reciclagem ajudam a preservar os recursos naturais e o meio ambiente e evitam consequências negativas a saúde humana, devido a presença de substâncias perigosas em baterias e equipamento elétricos e eletrônicos, causadas por descarte inadequado. Para obter mais informações sobre coleta e descarte adequado, entre em contato com as autoridades locais, serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde o dispositivo foi adquirido.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Não utilize este dispositivo próximo a fontes de calor.
- Limpe apenas com um pano seco.
- Não expor este produto a umidade. Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não expor também a chuva.

AS INFORMAÇÕES CONTINUAS NESTE DOCUMENTO ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ESTE DOCUMENTO NÃO FORNECE DIREITOS LEGAIS SOBRE QUALQUER PROPRIEDADE INTELECTUAL DE QUALQUER PRODUTO XZONE. ESTE DOCUMENTO PODE SER COPIADO E USADO PARA FINS DE REFERENCIA INTERNA.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800 172 4879

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

www.xzone.com.br

3 ANOS DE
GARANTIA

M.K. Sul Comercial Mondial Ltda.

Rua Mariano Soares, 255 - Galpão 4, Condomínio BHW

BR-101, km 59,5 - Bairro Corveta - CEP: 89245-000

Araquari - SC - Brasil - CNPJ: 79.513.735/0001-79

Projetado e desenvolvido sob gerenciamento técnico
e de qualidade da Mondial do Brasil - País de origem: China