

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

KIT GAMER ◀

GTC-02



## ▶ KIT GAMER XZONE

**Parabéns**, você acaba de adquirir um produto X-Zone. O nosso **Combo Gamer GTC-02** foi desenvolvido especialmente para corresponder aos padrões de qualidade, design e performance que os gamers precisam.

Neste Manual de instruções, você irá aprender a utilizar todos os recursos de seu produto.

### TECLADO

Teclas  
Multimídia

Teclas  
Multimídia

26 Teclas  
Anti-Ghosting

Iluminação  
em LED

Iluminação  
em LED



## CARACTERÍSTICAS

- Design Ergonômico
- Conexão “Plug and Play”, não necessita de driver para operação
- 10 Teclas multimídia dedicadas
- Iluminação em LED
- 26 teclas Anti-Ghosting

## ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO

- Conexão USB
- **Cor:** Preto e Verde
- 117 Teclas
- **26 Teclas Anti-Ghosting:** Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, SPACE, TAB, Ctrl\_L, Shift\_L, Alt\_L, Caps, ← ↑ → ↓
- **Material:** Plástico ABS
- **Tamanho:** 460mm(C)x210m(L)x30mm(A)
- **Peso:** 850 gramas
- Cabo em PVC de 1,5m
- **Layout:** ABNT 2
- **Voltagem:** DC 5V/100MA
- **Compatibilidade:** Windows 98/2000/ME/XP/VISTA/Win7/8/10/MAC OS



**Atenção!** Alguns atalhos podem não funcionar corretamente em dispositivos com sistema operacional MacOs.





## INSTALANDO O TECLADO

1. Para instalar o teclado, desligue seu computador.
2. Com o computador desligado, conecte o cabo USB do teclado à entrada USB traseira (ou dianteira) de seu computador. O Teclado também pode ser conectado a um HUB, para o caso de as portas estarem ocupadas.
3. Ligue seu computador. O Teclado não necessita da instalação de um driver, ou seja, ao ligar o computador ele estará funcionando corretamente.

## FUNÇÕES

### Intensidade do LED







Após o USB conectado, é possível controlar o brilho das luzes de seu teclado.

- Para aumentar o brilho, pressione  + 
- Para diminuir o brilho, pressione  + 

O brilho Inicial é o mais alto, sendo que há três opções: alto, médio e baixo, também é possível desligar o brilho.







### LED em ritmo de respiração

O Teclado também tem a função de luz em ritmo de respiração,





- Pressionando  +  a luz começará a piscar em ritmo de respiração.
- Para aumentar a velocidade do LED, pressione  + 
- Para diminuir a velocidade, pressione  + 

Há três velocidades, sendo que a padrão é a rápida.

### Trocar as teclas direcionais para (W,A,S,D)

- Para que a função teclas direcionais     seja colocada nas teclas A, W, S, D, pressione  + 

## Travar a tecla Windows (que abre o menu “Iniciar”)

- Para bloquear a abertura do menu iniciar ao pressionar a tecla Windows, pressione  + 
- Para desbloquear a função da tecla, pressione novamente  + 

## Funções Multimídia nos F1...F12

Além das teclas multimídia dedicadas, é possível acionar atalhos multimídia através das teclas F1 a F12, conforme a lista a seguir:



Windows Media Player



Volume -



Volume +




Play/Pause




Avançar




Voltar



Mudo



Pesquisar




E-mail



Internet/ Home



Travar as Teclas



Calculadora

## MOUSE



## CARACTERÍSTICAS

- Design Ergonômico
- **Plug and Play:** funciona apenas plugando no computador. Software para configuração deve ser instalado, porém não é obrigatório para o correto funcionamento.
- **Tempo de Vida:** 3 milhões de clicks para botão direito e esquerdo.
- **Ajustes de DPI:** 800-1200-2400-3200 (Padrão ao ligar: 1200 DPI)

## ESPECIFICAÇÕES DO SEU PRODUTO

- **Conexão:** USB
- **Cor:** Preto
- 7 Botões
- **Luzes:** 7 cores mistas
- **Sensor:** N5312
- **Dimensões:** 127mm(C)x70mm(L)x41mm(A)
- Cabo de 1,8m
- **Voltagem de Operação:** DC 5±5%/≤100mA

## INSTALANDO O MOUSE

1. Desligue o computador
2. Conecte o USB do mouse da porta USB no computador, ou no HUB USB que estiver usando. Qualquer porta USB do computador pode ser utilizada para ligar o mouse.
3. Ligue o computador. Não é necessária a instalação de um driver, o mouse é “plug and play” e é instalado automaticamente ao ser detectado pelo computador.

## HEADSET





## CARACTERÍSTICAS

- Design Ergonômico com haste de cabeça ajustável e espuma macia.
- 2 Saídas 3.5mm (áudio e microfone) e Saída USB para LED
- Controle de Volume no fone esquerdo
- Microfone Anti-estático

## ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO

- **Conexão:** 3.5mm e USB
- **Cor:** Preto
- **Material:** Plástico ABS, aço nas hastes laterais e couro sintético nas conchas
- **Luzes:** 7 cores
- **Dimensões:** 180mm(L)x 100mm (C ) x 230mm(A)
- **Diâmetro dos Fones:** 50mm
- Cabo de 1,8 metros
- **Frequência de Vibração:** 100HZ±20%
- **Voltagem de Operação:** DC 5±5%/≤100mA

## INSTALANDO O HEADSET

1. Desligue o computador
2. Conecte o USB do headset da porta USB no computador, ou no HUB USB que estiver usando, se você quiser utilizar o headset com as luzes ligadas. Conecte a saída de microfone (vermelha) na entrada de microfone de seu computador, e o microfone estará pronto para uso. Conecte a saída de áudio (verde) na entrada de fones de seu computador, e o fone estará pronto para uso. Qualquer porta USB do computador pode ser utilizada para ligar o mouse.
3. Ligue o computador. Não é necessária a instalação de um driver, o headset será detectado automaticamente pelo seu computador.
4. Para ajustar o volume, é só girar o botão de volume que está em uma das conchas de seu headset.

## MOUSEPAD

Superfície Macia para maior controle e velocidade



Base Emborrachada  
Antiaderente

## CARACTERÍSTICAS

- Base anti-derrapante
- Superfície em tecido para melhor movimento do mouse

## ESPECIFICAÇÕES DO SEU PRODUTO

- **Dimensões:** 350mm(C)x250mm(L)

Para utilizar seu mousepad, basta tira-lo da embalagem, coloca-lo em uma superfície plana, e colocar seu mouse em cima.

## AVISOS



**Advertência: Leia atentamente as informações de segurança e saúde, e os termos de garantia de seu novo Xzone. É importante manter este manual para consultas futuras.**



**O não cumprimento dos procedimentos de instalação, instruções de uso e cuidados com seu produto de forma correta pode aumentar o risco de ferimentos graves ou morte, ou dano permanente nos dispositivos.**

### **Não tente fazer reparos**

Não tente desmontar, abrir, reparar ou modificar este produto, acessórios ou fonte de energia. Isso pode representar risco de choque elétrico e outros ferimentos. Evidências de tentativas de abrir e/ou modificar este dispositivo, inclusos descascamentos, perfurações ou remoções das etiquetas anulará a garantia do produto. Observe as advertências e siga as instruções.

### **Risco de asfixia**

Este dispositivo pode conter partes pequenas, que podem representar risco a crianças menores de 3 anos. Mantenha as peças pequenas longe do alcance de crianças.

### **Acidentes**

Não permita que crianças pequenas ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso, utilizem este produto sem ajuda ou supervisão.

### **Uso perto da água**



Devido ao risco de incêndio e choque elétrico, não utilizar este dispositivo perto da água e não expor a chuva e umidade. Em caso de umidade, não tentar seca-lo com secador de cabelo ou no forno micro-ondas.

### **Atmosferas potencialmente explosivas**



Áreas com atmosferas potencialmente explosivas podem ser (mas nem sempre) indicadas, e podem abranger áreas de abastecimento, convés de barcos, locais de transferência e armazenagem de combustível ou produtos químicos, ou áreas

onde o ar é contaminado por partículas de produtos químicos (como poeira de grãos ou poeiras metálicas). Quando estiveres nestes locais, desligue o celular e não remova ou instale carregadores de pilha, não utilize adaptadores AC, ou qualquer outro acessório. Nestes locais, podem ocorrer faíscas que causam explosões ou incêndios.

### **Como evitar problemas de interferência**

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para se agir desta forma. No avião, desligue seu dispositivo sempre que for solicitado pela tripulação ou antes de guardar os dispositivos sem fio na bagagem. Consulte a tripulação sobre o uso durante o voo.

### **Segurança dos cabos e fios**

Para evitar acidentes com crianças e animais de estimação, como quedas por tropeçar nos fios ou acidentalmente ao puxar os fios, derrubar os equipamentos ao se moverem em torno dessa área, organize os cabos e fios. Não permita que crianças brinquem com cabos e fios.

### **Para evitar que os cabos de energia e fios da fonte de alimentação sejam danificados, algumas precauções podem ser tomadas:**

- Proteja os cabos de alimentação, para evitar que sejam pisados.
- Não deixe os fios enroscados ou dobrados excessivamente, especialmente nas extremidades (tomada de energia, fonte de alimentação e dispositivo).
- Não puxe e nem dê nós nos cabos de energia para não danificá-los.
- Não exponha os cabos de energia a fontes de calor.
- Mantenha as crianças e animais de estimação longe dos cabos de energia. Não permita que eles mastiguem ou mordam os cabos.
- Para desconectar os cabos de energia, puxe pelo plugue e não pelo cabo.
- Se um cabo de energia ou fonte de alimentação estiver danificado de alguma forma, pare de usá-los imediatamente.
- Durante trovoadas, desligue os dispositivos, ou quando não for utilizá-los por longos períodos.
- Para dispositivos com cabo de alimentação AC, conectados a fontes de alimentação, sempre conecte o cabo de alimentação AC na fonte de energia, e só depois a outra extremidade do cabo a parede.

## **Partes magnéticas**

As partes magnéticas podem atrair materiais metálicos, e assim produzir faíscas. Para reduzir esse risco, verifique se que a conexão elétrica está livre de objetos metálicos antes de ligar o dispositivo. Para evitar interferência de partes magnéticas em outros equipamentos como bússolas, marcapassos, ou até corromper dados armazenados magneticamente, não coloque cartões de crédito, suportes magnéticos ou dispositivos magneticamente sensíveis perto deste dispositivo.

## **Dispositivos médicos pessoais**

O sinal de radiofrequência emitido por dispositivos sem fio (wireless ou bluetooth) podem afetar negativamente outros dispositivos eletrônicos com interferências. Embora este dispositivo tenha sido fabricado conforme as normas internacionais da emissão de rádio frequência, os transmissores sem fio e circuitos elétricos do dispositivo podem causar interferências em outros equipamentos eletrônicos.

### **Para evitar, algumas precauções podem ser tomadas:**

- A Associação de Fabricantes do Setor de Saúde (Em inglês, Healthy Industry Manufacturers Association) recomenda a distância mínima de 15 cm entre um dispositivo sem fio e um marcapasso, para evitar interferências.
- Não carregar estes dispositivos no bolso do peito
- Se houver suspeita de interferência, desligue o dispositivo imediatamente.

## **Outros dispositivos médicos**

Consulte o fabricante ou seu médico sobre o uso de eletrônicos próximos ao seu dispositivo médico.

## **Alerta de Saúde**



**Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.**



**ATENÇÃO: OUVIR MÚSICA ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODE CAUSAR DANOS AO SISTEMA AUDITIVO (LEI FEDERAL Nº11.291/06).**

A Utilização de dispositivos eletrônicos pode ocasionar distúrbios e lesões graves. Ao usar um computador, assim como muitas atividades, é possível sentir um desconforto nas mãos e braços, ombros, pescoço ou outras partes do corpo. Caso os sintomas como desconforto persistente ou recorrente, dor, palpitação, partes doloridas, formigamento, dormência, sensação de ardor ou rigidez, não ignore estes sinais de alerta e procure um médico imediatamente, mesmo se os sintomas não ocorrerem enquanto você está na frente do computador. Estes sintomas podem estar associados a lesões dolorosas e por vezes permanentemente incapacitantes ou doenças dos nervos, músculos e tendões ou outras partes do corpo. Estes distúrbios osteomusculares (LME) incluem síndrome do túnel carpal, tendinite, tenossinovite e outras condições. Ainda que não seja possível, através de pesquisas, responder todas as perguntas sobre LME, há um consenso geral de que muitos fatores podem estar ligados a sua ocorrência, dentre eles saúde geral, estresse e como é tratado, condições clínicas e físicas e como a pessoa se posiciona e usa seu corpo durante o trabalho e outras atividades diárias (inclusive uso de teclado e mouse). O tempo que a pessoa desenvolve uma atividade também pode ser um fator.

## **Laser e LED**



**CUIDADO! O Uso de controles e ajustes, ou execução de procedimentos não especificados neste manual podem resultar em exposição prejudicial a radiação.**

## **Informações Normativas**

Este dispositivo não se destina para uso de aplicações em maquinário, médico ou industrial. Qualquer alteração ou modificação que não tenha sido realizada ou autorizada pela Xzone poderá anular a autoridade do usuário de operar este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com equipamentos de tecnologia da informação mencionados na NRTL (UL, CSA, ETL, Etc.) e/ou compatíveis com a IEC/EM 60950 (marca CE na etiqueta). Não estão incluídas peças dependentes de manutenção. Este dispositivo é classificado para comercialização e operação entre as temperaturas +5°C e +35°C.

## **Descarte de baterias usadas e equipamentos elétricos e eletrônicos**



A presença deste símbolo sobre o produto, as baterias ou a embalagem indica que o produto não pode ser descartado no lixo doméstico. É de responsabilidade do usuário descartá-lo em um ponto de coleta para reciclagem de baterias e produtos elétricos e eletrônicos. Esta coleta seletiva e reciclagem ajudam a preservar os recursos naturais e o meio

ambiente e evitam consequências negativas a saúde humana, devido a presença de substâncias perigosas em baterias e equipamento elétricos e eletrônicos, causadas por descarte inadequado. Para obter mais informações sobre coleta e descarte adequado, entre em contato com as autoridades locais, serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde o dispositivo foi adquirido.

### **LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

- Não utilize este dispositivo próximo a fontes de calor.
- Limpe apenas com um pano seco.
- Não expor este produto a umidade. Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não expor também a chuva.

**AS INFORMAÇÕES CONTINUAS NESTE DOCUMENTO ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ESTE DOCUMENTO NÃO FORNECE DIREITOS LEGAIS SOBRE QUALQUER PROPRIEDADE INTELECTUAL DE QUALQUER PRODUTO XZONE. ESTE DOCUMENTO PODE SER COPIADO E USADO PARA FINS DE REFERENCIA INTERNA.**

# SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

**0800 172 4879**

---

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

[www.xzone.com.br](http://www.xzone.com.br)

**3 ANOS DE  
GARANTIA**

**M.K. Sul Comercial Mondial Ltda.**

Rua Mariano Soares, 255 - Galpão 4, Condomínio BHW

BR-101, km 59,5 - Bairro Corveta - CEP: 89245-000

Araquari - SC - Brasil - CNPJ: 79.513.735/0001-79

Projetado e desenvolvido sob gerenciamento técnico  
e de qualidade da Mondial do Brasil - País de origem: China